

エンジンコントロールハーネス

F3	F1	SAA36FB-RS10-SJZ2	: E15へ
F3	F2	-	: F/Lホルダー
F2	F3	-	: F/Lホルダー
E2	F4	RH06FB	: エアフローセンサ
F2	F5	RH03FB	: バッテリ電流センサ
F2	F6	RH24FGY-RZ8-R-RH	: ECM
E2	F7	RH40FBR-RZ8-L-RH	: ECM
F3	F8	-	: エンジンアース
E3	F9	-	: スターターモーター
E3	F10	-	: スターターモーター
C2	F11	M02FW-LC	: コンデンサ
E4	F12	BS02FB-AHY-S	: ノックセンサ
D4	F13	-	: オルタネーター
D4	F14	HS03FB	: オルタネーター
E4	F15	E01FGY-RS-AR	: オイルプレッシャーSW
D4	F16	RS01FB	: コンプレッサー
E4	F18	RH03FB	: クランクシャフトポジションセンサ
F4	F22	Yazaki 7283-8750-30	: CVTユニット
E2	F24	RH03FB	: カムシャフトポジションセンサ
E2	F26	E02FGY-RS	: 水温センサ
D2	F27	RH06FB	: 電子制御スロットル
D2	F29	AFZ04FB	: O2センサ1
D2	F30	E02FL-RS-LGY	: EVAPパーージコントロールソレノイドバルブ
C3	F31	E03FGY-RS	: イグニッションコイルNO. 1
C2	F32	E03FGY-RS	: イグニッションコイルNO. 2
C2	F33	E03FGY-RS	: イグニッションコイルNO. 3
D2	F34	E03FGY-RS	: イグニッションコイルNO. 4
C3	F35	HS02FGY	: フューエルインジェクタNO. 1
C3	F36	HS02FGY	: フューエルインジェクタNO. 2
D3	F37	HS02FGY	: フューエルインジェクタNO. 3
E3	F38	HS02FGY	: フューエルインジェクタNO. 4

C3	F39	E02FG-RS-LGY	: インテークバルブタイミングコントロール ソレノイドバルブ
E3	F40	RK03FB	: セカンダリープリーリー回転センサー
C3	F42	AFZ04FB	: O2センサ2
D4	F45	-	: エンジンアース

オルタネーターサブハーネス

D3	F43	-	: オルタネーター
C3	F44	-	: ボディーアース