

ボディーハーネス (右)

G2	(B1)	TH32MW-NH	:	(M10)	へ
G3	(B2)	TH24MW-NH	:	(M11)	へ
G2	(B3)	NS10MW-CS	:	(M12)	へ
F2	(B4)	MO2MW-LC	:	(M13)	へ
G3	(B5)	-	:	ボディーアース	
F3	(B6)	A32FW-NS16	:	e・4WD C/U	
F2	(B7)	A03FW	:	シートベルトバックルSW	
E2	(B9)	TK12FY-1V-EX	:	エアバッグセンサーユニット	
E2	(B11)	TH04FW-NH	:	(M51)	へ
F2	(B22)	NS08MW-CS	:	(D41)	へ
F2	(B23)	-	:	ボディーアース	
F2	(B24)	A03FW	:	運転席ドアSW	
E3	(B25)	ACA02FY-2V	:	右前席ブリテンショナー1シートベルト	
F3	(B26)	HK02FY-1V-EX	:	右側サテライトセンサー	
E3	(B27)	-	:	ボディーアース	
F3	(B28)	ACA02FOR	:	右前席ブリテンショナー2シートベルト	
E3	(B35)	AAZ02FB	:	後輪回転センサー(右)	
D3	(B36)	E04FGY-RS	:	フューエルゲージユニット	
G3	(B37)	AMP 1394416-1	:	ハイトセンサー	
B3	(B38)	AAZ02FB	:	後輪回転センサー(左)	
D2	(B39)	RK02FGY	:	室内アンテナ(後席下)	
D4	(B40)	RS02FSB-B	:	ジャンクションボックス	
D4	(B41)	E03FGY-RS	:	ジャンクションボックス	
D3	(B42)	E01FGY-RS-BR	:	ジャンクションボックス	
D4	(B43)	E01FGY-RS-AR	:	ジャンクションボックス	
D4	(B44)	RS04FB-PR	:	e・4WDモーター	
C4	(B45)	RS02FB	:	e・4WDクラッチ	
G3	(B46)	RS02FGY	:	e・4WDモーター回転センサー	
E3	(B47)	A03FW	:	後席右ドアSW	
E3	(B48)	TH32FW-NH	:	カメラC/U	
D2	(B49)	-	:	ボディーアース	
G3	(B50)	MO2MW-LC	:	(D81)	へ
D2	(B51)	TH08MW-NH	:	(D82)	へ
G3	(B52)	NS04MW-CS	:	リヤコンビネーションランプ(右)	
C1	(B53)	ACA02FY-2V	:	右席カーテンエアバッグモジュール	