


# 〈左側カーテンエアバッグモジュール〉

## 点滅表示

a から f を繰り返す

f 一点滅6回で左側カーテンエアバッグモジュール不良を示す

点滅6回



## 整備内容

1. ハーネス及びコネクタ接続不良
2. 左側カーテンエアバッグモジュール交換  
(廃却する前に展開する)
3. エアバッグセンサーユニット交換
4. ハーネス不良