

	コンビSW OUTPUT1		コンビSW OUTPUT2		コンビSW OUTPUT3		コンビSW OUTPUT4		コンビSW OUTPUT5	
	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
コンビSW INPUT1	—	—	フロントワイパー HI ON	フロントワイパー HI OFF	間けつボリューム 1 ON	間けつボリューム 1 OFF	リヤワイパー INT ON	リヤワイパー INT OFF	間けつボリューム 2 ON	間けつボリューム 2 OFF
コンビSW INPUT2	フロントウオッシャー ON	フロントウオッシャー OFF	—	—	リヤウオッシャー ON	リヤウオッシャー OFF	間けつボリューム 3 ON	間けつボリューム 3 OFF	リヤワイパー ON	リヤワイパー OFF
コンビSW INPUT3	フロントワイパー LO ON	フロントワイパー LO OFF	フロントワイパー INT ON	フロントワイパー INT OFF	—	—	オートライト ON	オートライト OFF	—	—
コンビSW INPUT4	ターン左 ON	ターン左 OFF	パッシング ON	パッシング OFF	ヘッドランプ 2 ON	ヘッドランプ 2 OFF	—	—	—	—
コンビSW INPUT5	ターン右 ON	ターン右 OFF	ヘッドランプ1 ON	ヘッドランプ1 OFF	ハイビーム ON	ハイビーム OFF	テールランプ ON	テールランプ OFF	—	—