



ルームランプハーネス

- (R1) NS10MW-GS : (M74) へ
- (R2) TK04MW : (R21) へ
- (R3) C02FW : マップランプ
- (R4) JAB04FB : リモコンエントリーチューナー
- (R5) C02FW : ルームランプ

マイクサブハーネス

- (R21) TK04FW : (R2) へ
- (R22) TK04FW : マイク